



FLAT PANEL Antenna FP1800

Cara Pasang



FP1800 Tampak dari depan



FP1800 Tampak Samping



FP1800 Tampak belakang



Pasang Pigtail pada N konektor yang tersedia di antenna FP1800. pasang ujung Pigtail yang lain (SMA konektor) ke akses point

Pasang

Jl Candi 3B no 167 Malang Jawatimur Indonesia
Telp : 0341-557274 | FAX : 0341 557274
Website : www.jmnetwork.net